

Instalace stropních rozet



1. Olamovacím nožem vyřízněte do středu rozety otvor.



2. Rozetu si přiložíme na místo, kde ji chceme přilepit a tužkou rozetu obkreslíme kvůli přesnosti při lepení.



3. Ze zadní strany naneste lepidlo Decofit 310 ml nebo Adefix P 5 310 ml.



4. Naznačenou čáru tužkou zatřete dokola lepidlem a přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.



5. Na vyhlazení použijte houbu a dokola přetřete rozetu.



6. Rozetu přetřete akrylátovou (vodou ředitelnou) barvou.



7. Výsledný efekt aplikace rozety na strop.